


Magic Dante II

A Smart Wearable Ring for Couples



www.magicmotion.fun

Packing list



- EN Magnetic charging cablev
- RU Магнитный зарядный кабель
- ES Cable de carga magnética
- IT Cavo di ricarica magnetico
- JP 磁気充電ケーブル
- 简 磁吸充电线

- DE Magnetisches Ladekabel
- FR Câble de charge magnétique
- PT Cabo de carregamento magnético
- KR 자기 충전 케이블
- 繁 磁性充電線



EN User Guide

RU Гид пользователя

ES Guía del usuario

IT Guida utente

JP ユーザーガイド

简 说明书

DE Benutzerhandbuch

FR Mode d'emploi

PT Guia de usuario

KR 사용자 설명서

繁 取扱説明書

Description



① Multi-function keys



② Magnetic Charging port

RU ① Многофункциональные клавиши
② Магнитный порт зарядки

FR ① Touches multifonctions
② Port de charge magnétique

PT ① Teclas multifuncionais
② Porta de carregamento magnético

JP ① 多機能キー ② 磁気充電ポート

繁 ① 多功能鍵 ② 磁力充電口

DE ① Multifunktionstasten
② Magnetischer Ladeanschluss


ES ① Teclas multifunción
② Puerto de carga magnética

IT ① Tasti multifunzione
② Porta di ricarica magnetica

KR ① 다기능 키 ② 마그네틱 충전 포트

简 ① 多功能键 ② 磁吸充电口

Manual mode (Without Phone)



Bulge Outside




① On



③ Off



② Mode



① On / Marche / Encendido / ligar / An / Вкл / オン& / 開

② Mode / Mode / Modo / Modo / Modus / Modo / Режим / モード / 방법 / 模式

③ Off / arrê / apagadot / desligar / Aus / выкл / オフ / 關

APP Download



Scan QR code for APP download

EN : APP Download

1. Search for "Magic Motion" in IOS App Store or Google Play.
2. Scan below QR code to download the App.
3. download from: www.magicmotion.fun

FR : Téléchargement APP

1. Recherchez "Magic Motion" dans iOS App Store ou Google Play.
2. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'App.
3. téléchargement depuis: www.magicmotion.fun

DE : APP herunterladen

1. Suchen Sie nach "Magic Motion" im iOS App Store oder Google Play.
2. Scannen Sie unter QR-Code, um die App herunterzuladen.
3. download von: www.magicmotion.fun

RU : Скачать приложение

1. Выполните поиск приложения "Magic Motion" в iOS App Store или Google Play.
2. Отсканируйте данный QR-код, чтобы скачать приложение.
3. скачать с: www.magicmotion.fun

IT : Download APP

1. Cerca "Magic Motion" in IOS App Store o Google Play.
2. Scansione sotto il codice QR per scaricare l'app.
3. scaricare da : www.magicmotion.fun

PT : APP Download

1. Pesquise "Magic Motion" na loja de aplicativos iOS ou no Google Play.
2. Digitalize abaixo o código QR para baixar o aplicativo.
3. download de : www.magicmotion.fun

ES : Descarga de la APLICACIÓN

1. Busque "Magic Motion" en la tienda de aplicaciones de iOS o Google Play.
2. Escanee debajo del código QR para descargar la aplicación.
3. descargar desde : www.magicmotion.fun

JP : APPダウンロード

1. IOS App StoreまたはGoogle Playで「Magic Motion」を検索します。
2. QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードします。
3. からダウンロード : www.magicmotion.fun

KR : APP 다운로드

1. IOS 앱 스토어 또는 구글 플레이에서 "Magic Motion"를 검색 하십시오.
2. 아래의 QR 코드를 스캔 하 여 앱을 다운로드 하세요.
- 3.에서 다운로드 : www.magicmotion.fun


中文繁体 : APP下載

1. IOS用戶在APP Store中搜索"Magic Motion";
- Android用戶在Google Play 中搜索"Magic Motion".
- 2.掃描二維碼下載。 3.網站下載 : www.magicmotion.fun

中文简体 : APP下載

1. IOS用戶在APP Store中搜索"魅动"; Android用戶在Google Play 中搜索"魅动".
- 2.扫描二维码下载。 3.网站下载 : www.magicmotion.cn

APP Control Mode




③ Turn on Bluetooth/Schalten Sie Bluetooth ein/Включить Bluetooth/Activez le Bluetooth/Ativar o Bluetooth/Encienda Bluetooth/블루투스 켜기/Bluetoothをオンにする/Attiva il Bluetooth/開啟藍牙/开启蓝牙

④ Open APP/Öffnen Sie die APP/Приложение Open/Ouvrez l'application/Abrir APP/Apri l'APP/アプリを開く/APP 열기/打開APP/打开APP

⑤ Connect to Device/Verbindung zum Gerät herstellen/Подключиться к устройству/Se connecter à l'appareil/Conectar ao dispositivo/Conectarse al dispositivo/Connetti al dispositivo/장치에 연결/デバイスに接続/連接設備/连接设备

Charging



*Opposite use may cause charging failed

Clean Storage



EN: Specification

Model: SMV07DS

Size: 2.1*2.4 inch (Inner diameter 1.3 inch)

Material: Silicone / ABS

Charging voltage: DC 5V

Maximum charging current: 65mA

Weight: 1 oz

Charging time: 60 minutes

Waterproof: IPX6

Battery capacity: 55mah

Working time: > 60 minutes *

*Working time is related to vibration mode

FR: Spécification

Modèle: SMV07DS

Taille: 54*60 mm (32mm)

Matériau: Silicium / ABS

Tension de charge: 5V

Courant de charge maximum: 65mA

Poids: 27g

Temps de charge: 60 minutes

Étanchéité: IPX6

Capacité de la batterie: 55 mah

Durée de fonctionnement: > 60 minutes *

* Le temps de travail est lié au mode de vibration

ES: Especificación

Modelo: SMV07DS

Tamaño: 54*60 mm (32mm)

Material: Silicon / ABS

Voltaje de carga: DC 5V

Corriente máxima de carga: 65mA

Peso: 27g

Tiempo de carga: 60 minutos

Clasificación a prueba de agua: IPX6

Capacidad de la batería: 55 mah

Tiempo de funcionamiento: > 60 minutos *

* El tiempo de trabajo está relacionado con el modo de vibración

PT: Especificação

Modelo: SMV07DS

Tamanho: 54*60 mm (32mm)

Material: Silício / ABS

Tensão de carregamento: DC 5 V

Corrente máxima de carregamento: 65mA

Peso: 27g

O tempo de carga: 60 minutos

Classificação à prova d'água: IPX6

Capacidade da bateria: 55mah

Durée de fonctionnement: > 60 minutes *

* O tempo de trabalho está relacionado ao modo de vibração

DE:Spezifikation

Modell: SMV07DS
Größe: 54*60 mm (32mm)
Material: Silikon / ABS
Ladespannung: DC 5V
Maximaler Ladestrom: 65mA
Gewicht: 27g
Ladezeit: 60 Minuten
Wasserdichtigkeit: IPX6
Batteriekapazität: 55mAh
Betriebsdauer: > 60 Minuten*
* Die Arbeitszeit hängt vom Vibrationsmodus ab

ITA:specificazione

Modello: SMV07DS
Dimensioni: 54*60 mm (32mm)
Materiale: silicone / ABS
Tensione di carica: DC 5 V.
Corrente di carica massima: 65mA
Peso: 27g
Tempo di ricarica: 60 minuti
Impermeabile: IPX6
Capacità della batteria: 55 mAh
Tempo di funzionamento: > 60 minuti*
* L'orario di lavoro è legato alla modalità di vibrazione

RU:Спецификация

Модель: SMV07DS
Размер: 54*60 mm (32mm)
Материал: Кремний / ABS
Зарядное напряжение: DC 5В
Максимальный зарядный ток: 65 мА
Вес: 27 г
Время зарядки: 60 минут
Водонепроницаемый рейтинг: IPX6
Емкость аккумулятора: 55 мАч
Время работы: > 60 минут*
* Рабочее время связано с режимом вибрации

KR:사양

모델 : SMV07DS
크기 : 54*60 mm (32mm)
재질 : 실리콘 / ABS
충전 전압 : DC 5V
최대 충전 전류 : 65mA
무게 : 27g
충전 시간: 약 60분
방수 등급 : IPX6
배터리 용량 : 55mah
작동 시간 : > 60 분*
* 근무 시간은 진동 모드와 관련이 있습니다

JP:仕様

モデル:SMV07DS
サイズ:54*60 mm (32mm)
材質:シリコン/ ABS
充電電圧:DC 5V
最大充電電流:65mA
重さ:27g
充電時間:約60分
防水評価:IPX6
バッテリー容量:55mah
稼働時間:> 60分*
*稼働時間は振動モードに関連しています

中文繁体:規格

型號:SMV07DS
尺寸:54*60 mm (內徑32mm)
材質:矽/ ABS
充電電壓:直流 5V
最大充電電流:65mA
重量:27g
充電時間:約60分鐘
防水等級:IPX6
電池容量:55mah
工作時間:> 60分鐘*
*工作時間與振動模式相關

中文简体:规格

型号:SMV07DS
尺寸:54*60 mm (内径32mm)
材质:硅胶/ABS+PC
供电方式:直流 ☹
额定电压:直流 5V
额定电流:65mA
重量:27g
充电时间:约60分钟
防水等级:IPX6
电池容量:55mah
工作时间:> 60分钟*
*工作时间与振动模式相关

按钮图标	说明书 USB充电线		
	按钮名称	操作	按钮作用
	多功能键	短按/长按	开机/关机

EN: Notes

Please do not pair device through the bluetooth settings of system , but launch APP and click "connect to device" icon.

DE: Anmerkungen

Bitte koppeln Sie das Gerät nicht über die Bluetooth-Einstellungen des Systems, sondern starten Sie die App und klicken Sie auf das Symbol "Mit Gerät verbinden".

RU: Ноты

Пожалуйста, не подключайте устройство через настройки Bluetooth системы, но запустите приложение и нажмите значок «Подключиться к устройству».

FR: Remarques

Veuillez ne pas coupler l'appareil via les paramètres Bluetooth du système, mais lancez APP et cliquez sur l'icône "se connecter à l'appareil".

PT: Notas

Por favor, não emparelhe o dispositivo pelas configurações de bluetooth do sistema, mas inicie o APP e clique no ícone "conectar ao dispositivo".

ES: Notas

No empareje el dispositivo a través de la configuración de Bluetooth del sistema, pero inicie la aplicación y haga clic en el icono "conectar al dispositivo".

JP: ノート

システムのBluetooth設定でデバイスをペアリングしないでください。アプリを起動して、「デバイスに接続」アイコンをクリックしてください。

KR: 노트

시스템의 블루투스 설정을 통해 장치를 페어링하지 말고 APP을 시작하고 "장치에 연결"아이콘을 클릭하십시오.

IT: Appunti

Non associare il dispositivo tramite le impostazioni bluetooth del sistema, ma avviare l'APP e fare clic sull'icona "Connetti al dispositivo".

中文繁体: 注意

請不要通過系統的藍牙設置來配對設備，而是啟動APP並單擊“連接到設備”圖標。

中文简体: 注意

请不要通过系统的蓝牙设置来配对设备，而是启动APP并单击“连接到设备”图标。

EN: Risk of injury

Remove piercings or jewelry in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed.

FR: Risqué de blessure

Enlevez les piercings ou les bijoux de la région génitale avant de les utiliser. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou endommagée. Arrêtez d'utiliser le jouet si vous ressentez de la douleur ou si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation. N'utilisez pas le jouet s'il est: 1. extrêmement chaud, 2. endommagé ou déformé.

ES: ¡Peligro de lesiones

Quítese las perforaciones o joyas en el área genital antes de usar. No utilice el juguete sobre la piel irritada o dañada. Deje de usar el juguete si siente dolor o se siente mal durante el uso. No use el juguete si: 1. está inusualmente caliente, 2. está dañado o deformado.

PT: Risco de lesão

Remover piercings ou jóias na área genital antes de usar. Não use o brinquedo em pele irritada ou danificada. Pare de usar o brinquedo se sentir dor ou se sentir mal durante o uso. Não use o brinquedo se estiver: 1. excepcionalmente quente, 2. danificado ou deformado.

DE: Verletzungsgefahr

Entfernen Sie vor dem Gebrauch Piercings oder Schmuck im Genitalbereich. Verwenden Sie das Spielzeug nicht bei gereizter oder beschädigter Haut. Hören Sie auf, das Spielzeug zu verwenden, wenn Sie Schmerzen haben oder sich während des Gebrauchs unwohl fühlen. Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn es 1. ungewöhnlich heiß, 2. beschädigt oder verformt ist.

IT: Rischio di infortunio

Rimuovere eventuali piercing o gioielli nell'area genitale prima dell'uso. Usa i giocattoli non sulla pelle irritata o danneggiata. Non usare il giocattolo in caso di dolore se non ti senti bene durante l'uso. Non usare il giocattolo se: 1. insolito caldo, 2. danneggiato o deformato.

RU: Опасность травмирования

Перед использованием удалите пирсинг или драгоценности в области гениталий. Не используйте игрушку на раздраженной или поврежденной коже. Прекратите использовать игрушку, если вы испытываете боль или плохо себя чувствуете во время использования. Не используйте игрушку, если она: 1. необычно жарко, 2. повреждена или деформирована.

JP: けがの恐れがあります

使用前に性器領域のピアスやジュエリーを取り除く。お肌を刺激したり、傷つけたりしないで使用しないでください。使用中に痛みや不快を感じた場合は、使用を中止してください。おもちゃを使用しないでください: 1.異常に暑い、2.損傷または変形。

KR: 부상 위험

사용하기 전에 성기 영역의 피어싱이나 보석류를 제거하십시오. 자극되거나 손상된 피부에는 장난감을 사용하지 마십시오. 사용 중에 통증이 있거나 기분이 좋지 않으면 장난감 사용을 중지하십시오. 다음과 같은 경우에는 장난감을 사용하지 마십시오. 1. 비정상적으로 뜨겁습니다. 2. 손상되었거나 변형되었습니다.

中文繁体：風險警告

使用前，去除生殖器區域的穿孔或珠寶。不要在過敏或受損的皮膚上使用玩具。如果您在使用過程中感到疼痛或感覺不適，請停止使用該玩具。
如果是以下情況，請勿使用玩具：1.異常熱，2.損壞或變形。

中文简体：风险警告

使用前，去除生殖器区域的穿孔或珠宝。不要在过敏或受损的皮肤上使用玩具。如果您在使用过程中感到疼痛或感觉不适，请停止使用该玩具。
如果是以下情况，请勿使用玩具：1. 异常热，2. 损坏或变形。

EN: Disclaimer

Users of device do so at their own risk. Neither Magic Motion nor its retailers assume any responsibility or liability associated with or for the use of this product. Magic Motion reserves the right to revise and/or update this manual without being obliged to notify any users.

FR: Clause de non-responsabilité

L'utilisation d'Équipement est aux propres risques des utilisateurs. Ni Magic Motion, ni ses détaillants n'assument aucune responsabilité associée à ou pour l'utilisation de ce produit. Magic Motion se réserve le droit de réviser et/ou mettre à jour le présent manuel d'utilisation sans être dans l'obligation d'en informer ses utilisateurs.

KR: 책임

장비제품 사용상의 책임은 사용자 본인에게 있습니다. 당사 및 판매자는 본 제품의 사용 및 사용과 관련한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 사용설명서 내용은 사용자에게 사전 통보 없이 변경 및 개정될 수 있습니다.

DE: Haftungsausschluss

Die Verwendung von Ausrüstung erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Magic Motion noch seine Vertriebspartner übernehmen Verantwortung oder Haftung in Verbindung mit oder für die Verwendung dieses Produktes. Magic Motion behält sich das Recht vor, diese Bedienungsanleitung ohne Benachrichtigung der Nutzer zu überarbeiten und/oder zu aktualisieren.

RU: Отказ от ответственности

Пользователи используют оборудование на свой собственный риск. Ни компания Magic Motion, ни её розничные компании не берут на себя ответственность за использование данного продукта или обязательство в связи с его использованием. Компания Magic Motion сохраняет за собой право пересмотреть и/или внести коррективы в это руководство по использованию, не обязуясь уведомлять об этом пользователей.

ES: Exención de responsabilidad

Las usuarias de Equipo actúan bajo su responsabilidad. Ni Magic Motion ni sus distribuidores asumen ninguna responsabilidad u obligación relacionada con o derivada del uso de este producto. Magic Motion se reserva el derecho a revisar o actualizar este manual sin obligación de notificar a ninguna usuaria.

PT: Isenção de responsabilidade

As utilizadoras do Equipamento utilizam-no por sua conta e risco. Nem a Magic Motion nem os seus revendedores assumem qualquer responsabilidade associada com ou devido à utilização deste produto. A Magic Motion reserva-se o direito de rever e/ou atualizar este manual sem ser obrigada a notificar quaisquer utilizadoras.

JP: 免責事項

装備のユーザーは、自己の責任においてこれを行います。Magic Motionもその小売業者も、この製品の使用に関連する、またはこの製品の使用に関する責任を負いません。Magic Motionは、ユーザーに通知する義務を負うことなく、このマニュアルを改訂または更新する権利を留保します。

IT: Esclusione di responsabilità

Chi utilizza attrezzatura, lo fa a proprio rischio e pericolo. Magic Motion e i suoi rivenditori non rispondono, né si assumono alcuna responsabilità relativa all'utilizzo del prodotto. Magic Motion si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare il presente manuale, senza l'obbligo di notificare agli utenti.

中文繁体: 聲明

裝備使用者應自負風險。Magic Motion及其零售商無須就本產品之使用方法所產生的風險承擔責任。Magic Motion保留修改及更新本使用說明之權利，且無須通知任何使用者。

中文简体: 声明

设备使用者应自行承担风险。Magic Motion及其零售商无需就本产品的使用方法所产生的风险承担责任。Magic Motion保留修改及/或更新本使用说明之权利，且无需通知任何使用者。

故障简要判断

- 1.在离线模式下，开启产品，如再次按多功能键未能进入震动模式，请检查产品是否需要充电。
- 2.在手机控制模式下，开启魅动产品，如未能正常使用魅动App控制产品，请检查手机和产品电源。

内置电池的安全使用注意事项

- 1.请使用附属品中的充电线对产品电池进行充电。
- 2.如果电池液体接触到您的皮肤上，请立即用清水冲洗并寻求医疗协助。
- 3.请按照当地（国家、地区）的规定处理废弃电池。
- 4.请勿使电池从高处摔下或被重物击打以及锋利物体刮伤，以免造成电池损坏。
- 5.请勿让电池接触金属物体（包括硬币），以免电池发生短路、放电、发热或渗漏。
- 6.请勿试图自行拆解电池，进行此类操作存在风险，可能会损坏产品。
- 7.请勿将产品电池加热或掉落到火中，以免发生爆炸。
- 8.请勿在高温环境及阳光直射的环境中存放电池。
- 9.如对产品充电或使用过程中发生过热现象，请立即停止充电或使用。
- 10.若器具使用可充电电池：
 - a.在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
 - b.在取出电池时，器具必须断电；
 - c.电池应安全地处置。

热线

(+86) 021 6405 2517

加入魅动官方微信公众号&微博：魅动magicmotion
为您提供更多资讯



公众号二维码



微博二维码

测试标准：GB 4706.1-2005

品牌商：微传科技（上海）有限公司

地址：上海市闵行区宜山路1888号610室



Interslash BV
Tomatenmarkt 1, 1681PH Zwaagdijk, NL

Service Card

User Information

Name: Tel:

Address: Reason for Return:.....

Seller Information

Company: Tel:

Warranty Terms & Conditions

Magic motion warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify magic motion during the warranty period, magic motion will, as its discretion, replace the product free of charge.

The warranty covers working parts that affect the function of the product. It does NOT cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or take apart the product (or its accessories) will void the warranty. Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period. To validate your warranty, please keep your original purchase receipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period.

Carte de service

informations de l'utilisateur

Nom: Tel:

Adresse: Raison du retour:

Information du vendeur

Entreprise: Tel:

Conditions générales de garantie

Magic motion garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous découvrez un défaut et informez magic motion pendant la période de garantie, magic motion remplacera, à sa discrétion, le produit gratuitement.

La garantie couvre les pièces en état de fonctionnement qui affectent le fonctionnement du produit. Elle ne couvre PAS la détérioration esthétique causée par l'usure normale ni les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage du produit (ou de ses accessoires) annulera la garantie. Les réclamations au titre de la garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la réclamation est comprise dans la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'achat original ainsi que les présentes conditions de garantie pendant toute la durée de la garantie.

Service-Karte

Nutzerinformation

Name: Telefon:

Anschrift: Grund der Rückkehr:

Angaben zum Verkäufer

Unternehmen: Telefon:

Garantiebedingungen und -bedingungen

Magic Motion garantiert für dieses Produkt für einen Zeitraum von EIN (1) JAHR, ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs, gegen Mängel, die auf fehlerhafte Verarbeitung oder Materialien zurückzuführen sind. Wenn Sie einen Defekt feststellen und die Magie während der Garantiezeit melden, ersetzt magic motion nach eigenem Ermessen das Produkt kostenlos. Die Garantie erstreckt sich auf Verschleißteile, die die Funktion des Produkts beeinträchtigen. Sie erstreckt sich NICHT auf kosmetische Schäden, die durch normale Abnutzung oder Schäden durch Unfall, Missbrauch oder Vernachlässigung verursacht werden. Jeder Versuch, das Produkt (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, führt zum Erlöschen der Garantie. Gewährleistungsansprüche müssen durch einen angemessenen Nachweis gestützt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Gewährleistungsfrist liegt. Um Ihre Garantie zu bestätigen, bewahren Sie bitte Ihren Original-Kaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf.

서비스 카드

사용자 정보

이름 : 전화 :

주소 : 반환 사유 :

판매자 정보

회사 : 전화 :

보증 약관 & 조건

매직 모션은 원래 구매 날짜 이후 1 년 동안이 제품에 결함이 있는 제작 또는 자재로 인 한 결함에 대해 보증 합니다. 보증 기간 동안 결함을 발견 하 고 매직 모션에 통보 하는 경우, 매직 모션은 재량에 따라 제품을 무료로 교체해 드립니다.

보증은 제품의 기능에 영향을 미치는 작업 부품을 포함 합니다. 사고, 오용 또는 방치로 인 한 공정 마모 또는 손상으로 인 한 외관 열화는 다루지 않습니다. 제품 (또는 액세서리)을 열거나 분리 하려는 시도는 보증을 무효화 합니다. 보증에 따른 청구는 청구 날짜가 보증 기간 내에 있다는 합당 한 증거로 뒷받침 되어야 합니다. 보증을 확인 하려면 보증 기간 동안 원래 구매 영수증을 이러한 보증 조건과 함께 보관 하십시오.

Tarjeta de servicio

informacion del usuario

Nombre: teléfono:.....

Dirección: Razón para regresar:.....

Información del vendedor

Empresa: teléfono:

Términos y Condiciones de la Garantía

Magic Motion provee garantía para este producto por un periodo de UN (1) AÑO, después de la fecha de compra original, contra defectos debidos a defectos de mano de obra o materiales. Si descubre un defecto y notifica a magic motion durante el periodo de garantía, magic motion, a su discreción, reemplazará el producto de forma gratuita. La garantía cubre partes de trabajo que afectan la función del producto. NO cubre el deterioro cosmético causado por el desgaste normal o el daño causado por accidente, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el producto (o sus accesorios) anulará la garantía. Las reclamaciones bajo garantía deben estar respaldadas por evidencia razonable de que la fecha de la reclamación se encuentra dentro del periodo de garantía. Para validar su garantía, conserve el recibo de compra original junto con estas condiciones de garantía durante el periodo de garantía.

Cartão de serviço

Informação do usuário

Nome: telefone:

Endereço: Razão para retornar:

Informações do vendedor

Companhia: telefone:

Termos e Condições da Garantia

A Magic Motion fornece garantia para este produto por um período de UM (1) ANO, após a data da compra original, contra defeitos devido a defeitos de fabricação ou materiais. Se você descobrir um defeito e notificar o movimento mágico durante o período de garantia, o movimento mágico, a seu critério, substituirá o produto gratuitamente. A garantia cobre peças que afetam a função do produto. NÃO cobre a deterioração cosmética causada por desgaste normal ou danos causados por acidente, uso indevido ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o produto (ou seus acessórios) anulará a garantia.

As reclamações sob garantia devem ser apoiadas por evidência razoável de que a data da reclamação está dentro do período de garantia. Para validar sua garantia, mantenha o recibo de compra original junto com estas condições de garantia durante o período de garantia.

Сервисная карта

информация о пользователе

название Телефон:

Адрес: Причина возврата:

Информация о продавце

Компания: Телефон:

Правила и условия гарантии

Компания Magic Motion предоставляет гарантию сроком ОДИН (1) ГОД с момента приобретения изделия, которая распространяется на качество сборки и используемые материалы. При обнаружении дефектов и неисправностей в период гарантийного срока, вы должны уведомить компанию Magic Motion, которая, по своему усмотрению, может заменить изделие на безвозмездной основе. Гарантия распространяется на подвижные части изделия, которые обеспечивают его нормальную работу. Гарантия НЕ распространяется на случаи естественного износа, неправильного использования и сознательного повреждения устройства. Любая попытка получения доступа к внутреннему содержимому устройства (или его аксессуаров) аннулирует гарантию. Все жалобы в период гарантийного срока должны быть подкреплены достаточными доказательствами. Для подтверждения срока гарантии, пожалуйста, не выбрасывайте чек, полученный при покупке, а также условия гарантийного обслуживания в течение всего срока гарантии.

サービスカード

ユーザー情報

お名前 電話番号:

住所: 返却理由:

販売者情報

会社: 電話番号:

保証条件

マジックモーションは、オリジナルの購入日の後、製造上の欠陥や材料に起因する欠陥に対して、1年の期間、この製品を保証します。保証期間中に不具合を発見してマジック・モーションを通知した場合、マジック・モーションはその裁量により、製品を無料で交換します。

保証は、製品の機能に影響を与える作業部品を対象としています。また、事故、誤用、怠慢による、公正な磨耗や破損による化粧品の劣化には対応していません。製品（またはその付属品）を開封または分解しようとすると、保証は無効になります。保証対象のクレームは、保証期間内であることを示す妥当な証拠によってサポートされている必要があります。保証を検証するために、保証期間中は、元の購入領収書をこれらの保証条件とともに保管してください。

Service Card

informazioni utente

nome: Telefono:

Indirizzo: Un motivo per ritornare:

Informazioni del venditore

Azienda: Telefono:

Termini e condizioni di garanzia

Magic motion garantisce questo prodotto per un periodo di UN (1) ANNO, dopo il data dell'acquisto originale, contro difetti dovuti a fabbricazione difettosa o materiali. Se scopri un difetto e avvisa il movimento magico durante il periodo di garanzia, magic motion sostituirà, a sua discrezione, il prodotto gratuito.

La garanzia copre le parti di lavoro che influiscono sul funzionamento del prodotto.

NON copre il deterioramento estetico causato da una buona usura o danni causati da incidente, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il prodotto (oi suoi accessori) invaliderà la garanzia. reclami in garanzia deve essere supportato da prove ragionevoli che la data del reclamo è entro il periodo di garanzia. Per convalidare la garanzia, conservare la ricevuta d'acquisto originale insieme a questa garanzia condizioni per la durata del periodo di garanzia.

魅動售後服務卡

用戶信息

姓名:

電話:

地址:

售後原因:

賣方信息

銷售商:

電話:

保修須知

- 1.本產品保修期一年，非產品原因造成的損壞，不在保修範圍。
- 2.產品本身質量問題，請與本公司聯繫，請勿自行拆卸，否則不予保修。
- 3.保修時請攜帶本卡和購買憑證，聯繫購買商家。

魅动售后服务卡

用户信息

姓名: 电话:

地址: 售后原因:

卖方信息

销售商: 电话:

保修须知

- 1.本产品保修期一年，非产品原因造成的损坏，不在保修范围。
- 2.产品本身质量问题，请与本公司联系，请勿自行拆卸，否则不予保修。
- 3.保修时请携带本卡和购买凭证，联系购买商家。

Touch Beyond Your Thought



Magic Motion



CE **FC**



www.magicmotion.fun