



Magic Zenith

A Fast Charging Cordless Smart Wand

APP Controlled



Packing list



EN User Guide

RU Гид пользователя

ES Guía del usuario

IT Guida utente

JP ユーザーガイド

蒙 取扱説明書

DE Benutzerhandbuch

FR Mode d'emploi

PT Guia de usuário

KR 사용자 설명서

UA Керівництво користувача

蒙 说明书



EN Magnetic charging cable

RU Магнитный зарядный кабель

ES Cable de carga magnética

IT Cavo di ricarica magnetico

JP 磁気充電ケーブル

蒙 磁性充電線

DE Magnetisches Ladekabel

FR Câble de charge magnétique

PT Cabo de carregamento magnético

KR 자기 충전 케이블

UA Магнітний зарядний кабель

蒙 磁吸充电线



EN Pouch

RU Сумка

ES Bolsa

IT Marsupio

JP ポーチ

蒙 收納袋

DE Beutel

FR Poche


PT Bolsa

KR 작은 주머니

UA Мішечок

蒙 收纳袋

Description



RU

①Кнопка питания/кнопка переключения режимов ②Свет 1 ③Джойстик ④Кнопка переключения джойстика ⑤Свет 2 ⑥Магнитный зарядный порт

DE

①Netzschalter/Modusschalter ②Licht 1 ③Joystick ④Joystick-Umschalttaste ⑤Licht 2 ⑥Magnetische Aufladung

FR

①Bouton d'alimentation/bouton de changement de mode ②Lumière 1 ③Manette ④Bouton bascule du joystick ⑤Lumière 2 ⑥Chargement magnétique

ES

①Botón de encendido/botón de cambio de modo ②Luz 1 ③Palanca de mando ④Botón de palanca de mando ⑤Luz 2 ⑥Carga magnética

PT

①Botão liga/desliga/botão interruptor de modo ②Luz 1 ③Balancim ④Botão de alternância do joystick ⑤Luz 2 ⑥Carregamento magnético

JP

①電源キー/モードスイッチ ②インジケータライト1 ③ジョイスティック ④ジョイスティックトグルボタン ⑤インジケータライト2 ⑥磁気充電

KR

①전원 키/모드 스위치 ②표시등 1 ③흔들리는 것 ④조이스틱 키 전환 ⑤표시등 2 ⑥자기 충전

IT

①Tasto di accensione/interruttore di modalità ②Indicatore luminoso 1 ③rocker ④pulsante interruttore joystick ⑤Indicatore luminoso 2 ⑥Ricarica magnetica

UA

①Кнопка живлення/кнопка перемикання режимів ②Світлодіод ③ Джойстик ④ Кнопка перемикання джойстика ⑤ Світлодіод 2 ⑥Магнітне заряджання

緊

①電源鍵/模式切換 ②指示燈1 ③搖桿 ④搖桿切換按鈕 ⑤指示燈2 ⑥磁吸充電

簡

①電源鍵/模式切換 ②指示燈1 ③搖桿 ④搖桿切換按鈕 ⑤指示燈2 ⑥磁吸充電

Manual mode (Without Phone)





On 1 SEC Off 3 SEC



x 5 Modes/Режимы/Modi/Modes/Modos/Modos/モード/모드/Modalità/Режим/模式

Strength

Прочность/Stärke/Strength/Fuerza/Força/強さ/힘/Forza/Сила/強度/强度



Direction

Направление/Richtung/Direction/Dirección/Direção/方向/방향/Direzione/напрямок/方向



APP Download



Scan QR code for APP download

EN : APP Download

- 1.Search for "Magic Motion" in IOS App Store or Google Play.
- 2.Scan below QR code to download the App.
- 3.download from: www.magicsmotion.com/app.html

FR: Téléchargement de l'application

- 1.Recherchez "Magic Motion" dans l'App Store IOS ou Google Play.
2. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.
- 3.Télécharger depuis : www.magicsmotion.com/app.html

DE: APP herunterladen

- 1.Suchen Sie nach "Magic Motion" im iOS App Store Oder Google Play.
- 2.Scannen Sie unter QR-Code, um die App herunterzuladen.
- 3.download von: www.magicsmotion.com/app.html

RU: Скачать приложение

1. Найдите «Magic Motion» в магазине приложений IOS или Google Play.
2. Отсканируйте ниже QR-код, чтобы загрузить приложение.
- 3.загрузить с: www.magicsmotion.com/app.html

IT: Scarica APP

- 1.Cerca "Magic Motion" nell'App Store IOS o in Google Play.
2. Scansiona sotto il codice QR per scaricare l'app.
- 3.download da: www.magicsmotion.com/app.html

PT: Baixar APP

- 1.Pesquise "Magic Motion" na IOS App Store ou no Google Play.
2. Digitalize o código QR abaixo para baixar o aplicativo.
3. Baixe em: www.magicsmotion.com/app.html

ES: Descarga de la aplicación

1. Busque "Magic Motion" en IOS App Store o Google Play.
2. Escanea el código QR debajo para descargar la aplicación.
3. descarga desde: www.magicsmotion.com/app.html

JP: アプリのダウンロード

- 1.iOS App Store または Google Play で「Magic Motion」を検索します。
- 2.以下のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。
- 3.ダウンロード: www.magicsmotion.com/app.html

KR: 앱 다운로드

1. IOS App Store 또는 Google Play에서 "Magic Motion"을 검색합니다.
2. QR 코드 아래를 스캔하여 앱을 다운로드합니다.
- 3.다운로드: www.magicsmotion.com/app.html

UA: Завантаження додатка

- 1.Знайдіть "Magic Motion" в App Store або Google Play
- 2.Скануйте QR-код нижче, щоб завантажити додаток.
- 3.Завантажити з:www.magicsmotion.com/app.html

中文繁体: APP下载


- 1.在IOS App Store或Google Play中搜索“魅动”。
- 2.扫描下方二维码下载APP。
- 3.下载地址: www.magicsmotion.com/app.html

中文简体: APP下载

- 1.在IOS App Store或Google Play中搜索“魅动”。
- 2.扫描下方二维码下载APP。
- 3.下载地址: www.magicmotion.cn/app.html

APP Control Mode

① Schematic diagram



② On



③ Turn on Bluetooth



④ Open APP



⑤ Connect to Device




①Schematic diagram/Schematische Darstellung/Принципиальная схема/Diagramme schématique/Diagrama esquemático/Diagrama esquemático/Diagramma schematico/개략도/回路図/Схематична діаграма/示意图/示意图

③Turn on Bluetooth/Schalten Sie Bluetooth ein/Включить Bluetooth/Activez le Bluetooth/Ativar o Bluetooth/Encienda Bluetooth/블루투스 켜기/Bluetooth를 온にする/Attiva il Bluetooth/Увімкнути Bluetooth/開啟藍牙/开启藍牙


④Open APP/Öffnen Sie die APP/Приложение Open/Ouvrez l'application/Abrir APP/Apri l'APP/アプリを開く / APP 열기/ Відкрити додаток/打開APP/打开APP

⑤Connect to Device/Verbindung zum Gerät herstellen/Подключиться к устройству/Se connecter à l'appareil/Conectar ao dispositivo/Conectarse al dispositivo/Connetti al dispositivo/장치에 연결/デバイスに接続/Підключитися до пристрою/連接設備/连接设备

APP Control Mode



Clean Storage



EN: Specification

Model: Smv32 | Size: $\Phi 11.0 \times 2.8 \times 1.5$ inch | Material: Silicone/ ABS |
Charging voltage: DC 5V | Maximum charging current: 360mA | Weight:
344g/12.0 oz | Charging time: 120 minutes | Waterproof: IPX6 | Battery
capacity: 1100mah | Working time: > 150 minutes *

*Working time is related to vibration mode

FR: Spécification

Modèle: Smv32 | Taille: $\Phi 290 \times 70 \times 39$ mm | Matériau: Silicium / ABS
Poids: 344g | Tension de charge: 5V | Courant de charge maximum: 360mA
Étanchéité: IPX6 | Temps de charge: 120 minutes | Durée de
fonctionnement: > 150 minutes* | Capacité de la batterie: 1100 mah

* Le temps de travail est lié au mode de vibration

KR: 사양

모델 : Smv32 | 크기 : $\Phi 290 \times 70 \times 39$ mm | 재질 : 실리콘 / ABS | 무게 : 344g
충전 전압 : DC 5V | 최대 충전 전류 : 360mA | 충전 시간 : 약 120분
작동 시간 : > 150 분* | 방수 등급 : IPX6 | 배터리 용량 : 1100mah

* 근무 시간은 진동 모드와 관련이 있습니다

ES: Especificación

Modelo: Smv32 | Tamaño: $\Phi 290 \times 70 \times 39$ mm | Material: Silicon / ABS
Voltaje de carga: DC 5V | Corriente máxima de carga: 360mA | Peso:
344g | Tiempo de carga: 120 minutos | Tiempo de funcionamiento: > 150
minutos* | Clasificación a prueba de agua: IPX6 | Capacidad de la
batería: 1100 mah

* El tiempo de trabajo está relacionado con el modo de vibración.

PT: Especificação

Modelo: Smv32 | Tamanho:Φ290x70x39mm | Material: Silício / ABS
Tensão de carregamento: DC 5 V | Corrente máxima de carregamento: 360mA | O tempo de carga: 120 minutos | Durée de fonctionnement: > 150 minutes* | Classificação à prova d'água: IPX6 | Peso: 344g
Capacidade da bateria: 1100mah

* O tempo de trabalho está relacionado ao modo de vibração

DE: Spezifikation

Modell: Smv32 | Größe:Φ290x70x39mm | Material: Silikon / ABS
Ladespannung: DC 5V | Maximaler Ladestrom: 360mA | Ladezeit: 120 Minuten Betriebsdauer: > 150 Minuten* | Wasserdichtigkeit: IPX6 | Gewicht: 344g Batteriekapazität: 1100mAh

* Die Arbeitszeit hängt vom Vibrationsmodus ab

RU: Спецификация

Модель: Smv32 | Размер: Φ290x70x39mm | Материал: Кремний / ABS
Зарядное напряжение: DC 5 В | Максимальный зарядный ток: 360 мА
Время работы: > 150 минут* | Время зарядки: 120 минут | Вес: 344 г
Водонепроницаемый рейтинг: IPX6 | Емкость аккумулятора: 1100 мАч

* Рабочее время связано с режимом вибрации

IT: specificazione

Modello: Smv32 | Dimensioni: Φ290x70x39mm | Materiale: silicone / ABS

Tensione di carica: DC 5 V. | Corrente di carica massima: 360mA | Peso: 344 g | Tempo di funzionamento: > 150 minuti* | Tempo di ricarica: 120 minuti | Capacità della batteria: 1100 mAh

* L'orario di lavoro è legato alla modalità di vibrazione

JP: 仕様

モデル: Smv32 | サイズ: Φ290x70x39mm | 材質: シリコン/ ABS
充電電圧: DC 5V | 充電時間: 約120分 | 稼働時間: > 150分* | 重さ: 344g
防水評価: IPX6 | 最大充電電流: 360mA | バッテリー容量: 1100mah

*稼働時間は振動モードに関連しています

UA Технічні характеристики

Модель: SMV32 | Розмір: Ф11.0х2.8х1.5 дюймів | Матеріал: Силікон/ABS |
Напруга заряджання: DC 5V | Максимальний струм заряджання: 360mA | Вага: 344г/12.0 унцій | Час заряджання: 120 хвилин |

Водонепроникність: IPX6 | Ємність батарей: 1100mAh | Час роботи: > 150 хвилин *

*Час роботи залежить від режиму вібрації

中文繁体: 规格

型號: Smv32 | 尺寸: Φ290x70x39mm | 充電電壓: 直流 5V
最大充電電流: 360mA | 材質: 矽/ ABS | 重量: 344克 | 充電時間: 約120分鐘
工作時間: > 150分鐘* | 防水等級: IPX6 | 電池容量: 1100mah

*工作時間與振動模式相關

中文简体: 规格

型号: Smv32 | 尺寸: Φ290x70x39mm | 充电电压: DC 5V | 最大充电电流: 360mA | 材料: 硅胶/ABS | 重量: 344g | 充电时间: 约120分钟 | 防水等级: IPX6 | 电池容量: 1100mah | 工作时间: > 150分钟*

*工作时间与振动模式相关

Customer Service Email/Kundendienst-E-Mail/Электронная почта обслуживания клиентов/Courriel du service à la clientèle/Email de Atendimento ao Cliente/Correo electrónico de servicio al cliente/Email del servizio clienti/カスタマーサービスメール/고객 서비스 이메일/Електронна пошта служби підтримки клієнтів/客戶服務郵箱/客户服务邮箱: sales@magicsmotion.com

EN: Notes

Please do not pair device through the bluetooth settings of system , but launch Magic Motion APP and click "connect to device" icon.

DE: Anmerkungen

Bitte koppeln Sie das Gerät nicht über die Bluetooth-Einstellungen des Systems, sondern starten Sie die Magic Motion-App und klicken Sie auf das Symbol "Mit Gerät verbinden".

RU: Ноты

Пожалуйста, не подключайте устройство через настройки Bluetooth системы, но запустите приложение Magic Motion и нажмите значок «Подключиться к устройству».

IT: Appunti

Non associare il dispositivo tramite le impostazioni bluetooth del sistema, ma avviare l'APP Magic Motion e fare clic sull'icona "Connetti al dispositivo".

FR: Remarques

Veuillez ne pas coupler l'appareil via les paramètres Bluetooth du système, mais lancez Magic Motion APP et cliquez sur l'icône "se connecter à l'appareil".

PT: Notas

Por favor, não emparelhe o dispositivo pelas configurações de bluetooth do sistema, mas inicie o Magic Motion APP e clique no ícone "conectar ao dispositivo".

ES: Notas

No empareje el dispositivo a través de la configuración de Bluetooth del sistema, pero inicie la aplicación Magic Motion y haga clic en el icono "conectar al dispositivo".

JP: ノート

システムのBluetooth設定でデバイスをペアリングしないでください。MagicMotionアプリを起動して、「デバイスに接続」アイコンをクリックしてください。

UA: Примітки

Будь ласка, не підключайте пристрій через налаштування Bluetooth системи, а запустіть додаток Magic Motion і натисніть значок "підключитися до пристрою".

KR: 노트

시스템의 블루투스 설정을 통해 장치를 페어링하지 말고 Magic Motion APP을 시작하고 "장치에 연결"아이콘을 클릭하십시오.

中文繁体: 注意

請不要通過系統的藍牙設置來配對設備，而是啟動Magic Motion APP並單擊“連接到設備”圖標。

中文简体：注意

请不要通过系统的蓝牙设置来配对设备，而是启动Magic Motion APP并单击“连接到设备”图标。

故障简要判断

- 1.在离线模式下，开启产品，如再次按多功能键未能进入震动模式，请检查产品是否需要充电。
- 2.在手机控制模式下，开启魅动产品，如未能正常使用魅动App控制产品，请检查手机和产品电源。

EN: Risk of injury

Remove piercings or jewelry in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is:
1. unusually hot, 2. damaged or deformed.

FR: Risqué de blessure

Enlevez les piercings ou les bijoux de la région génitale avant de les utiliser. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou endommagée. Arrêtez d'utiliser le jouet si vous ressentez de la douleur ou si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation. N'utilisez pas le jouet s'il est:
1. extrêmement chaud, 2. endommagé ou déformé.

ES: ¡Peligro de lesiones

Quítese las perforaciones o joyas en el área genital antes de usar. No utilice el juguete sobre la piel irritada o dañada. Deje de usar el juguete si siente dolor o se siente mal durante el uso. No use el juguete si:
1. está inusualmente caliente 2. está dañado o deformado.

PT: Risco de lesão

Remover piercings ou jóias na área genital antes de usar. Não use o brinquedo em pele irritada ou danificada. Pare de usar o brinquedo se sentir dor ou se sentir mal durante o uso. Não use o brinquedo se estiver:
1. excepcionalmente quente, 2. danificado ou deformado.

DE: Verletzungsgefahr

Entfernen Sie vor dem Gebrauch Piercings oder Schmuck im Genitalbereich. Verwenden Sie das Spielzeug nicht bei gereizter oder beschädigter Haut. Hören Sie auf, das Spielzeug zu verwenden, wenn Sie Schmerzen haben oder sich während des Gebrauchs unwohl fühlen. Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn es:
1. ungewöhnlich heiß, 2. beschädigt oder verformt ist.

IT: Rischio di infortunio

Rimuovere eventuali piercing o gioielli nell'area genitale prima dell'uso. Usa i giocattoli non sulla pelle irritata o danneggiata. Non usare il giocattolo in caso di dolore se non ti senti bene durante l'uso. Non usare il giocattolo se:
1. insolito caldo, 2. danneggiato o deformato.

RU: Опасность травмирования

Перед использованием удалите пирсинг или драгоценности в области гениталий. Не используйте игрушку на раздраженной или поврежденной коже. Прекратите использовать игрушку, если вы испытываете боль или плохо себя чувствуете во время использования. Не используйте игрушку, если она:
1. необычно жарко, 2. повреждена или деформирована.

JP: けがの恐れがあります

使用前に性器領域のピアスやジュエリーを取り除く。お肌を刺激したり、傷つけたりしないで使用しないでください。使用中に痛みや不快感を感じた場合は、使用を中止してください。おもちゃを使用しないでください
: 1.異常に暑い、2.損傷または変形。

KR: 부상 위험

사용하기 전에 성기 영역의 피어싱이나 보석류를 제거하십시오. 자극되거나 손상된 피부에는 장난감을 사용하지 마십시오. 사용 중에 통증이 있거나 기분이 좋지 않으면 장난감 사용을 중지하십시오. 다음과 같은 경우에는 장난감을 사용하지 마십시오.
1. 비정상적으로 뜨겁습니다. 2. 손상되었거나 변형되었습니다.

UA: Ризик травми

Перед використанням зніміть пірсинг або прикраси з генітальної області. Не використовуйте іграшку на подразненій або пошкодженій шкірі. Припиніть використання іграшки, якщо відчуваєте біль або нездужання під час використання. Не використовуйте іграшку, якщо вона:
1. незвично гаряча, 2. пошкоджена або деформована.

中文繁体: 風險警告

使用前，去除生殖器區域的穿孔或珠寶。不要在過敏或受損的皮膚上使用玩具。如果您在使用過程中感到疼痛或感覺不適，請停止使用該玩具。
如果是以下情況，請勿使用玩具：
1.異常熱，2.損壞或變形。

中文简体: 风险警告

使用前，去除生殖器区域的穿孔或珠宝。不要在过敏或受损的皮肤上使用玩具。如果您在使用过程中感到疼痛或感觉不适，请停止使用该玩具。
如果是以下情况，请勿使用玩具：
1. 异常热，2. 损坏或变形。

内置电池的安全使用注意事项

1. 请使用附属品中的充电线对产品电池进行充电。
2. 如果电池液体接触到您的皮肤上，请立即用清水冲洗并寻求医疗协助。
3. 请按照当地（国家、地区）的规定处理废弃电池。
4. 请勿使电池从高处摔下或被重物击打以及锋利物体刮伤，以免造成电池损坏。
5. 请勿让电池接触金属物体（包括硬币），以免电池发生短路、放电、发热或渗漏。
6. 请勿试图自行拆解电池，进行此类操作存在风险，可能会损坏产品。
7. 请勿将产品电池加热或掉落到火中，以免发生爆炸。
8. 请勿在高温环境及阳光直射的环境中存放电池。
9. 如对产品充电或使用过程中发生过热现象，请立即停止充电或使用。
10. 若器具使用可充电电池：
 - a. 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
 - b. 在取出电池时，器具必须断电；
 - c. 电池应安全地处置。

客服热线

(+86) 021 6405 2517

加入魅动官方微信公众号：魅动magicmotion
为您提供更多服务



EN: Disclaimer

Users of device do so at their own risk. Neither Magic Motion nor its retailers assume any responsibility or liability associated with or for the use of this product. Magic Motion reserves the right to revise and/or update this manual without being obliged to notify any users.

FR: Clause de non-responsabilité

L'utilisation d'Équipement est aux propres risques des utilisateurs. Ni Magic Motion, ni ses détaillants n'assument aucune responsabilité associée à ou pour l'utilisation de ce produit. Magic Motion se réserve le droit de réviser et/ou mettre à jour le présent manuel d'utilisation sans être dans l'obligation d'en informer ses utilisateurs.

DE: Haftungsausschluss

Die Verwendung von Ausrüstung erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Magic Motion noch seine Vertriebspartner übernehmen Verantwortung oder Haftung in Verbindung mit oder für die Verwendung dieses Produktes. Magic Motion behält sich das Recht vor, diese Bedienungsanleitung ohne Benachrichtigung der Nutzer zu überarbeiten und/oder zu aktualisieren.

RU: Отказ от ответственности

Пользователи используют оборудование на свой собственный риск. Ни компания Magic Motion, ни её розничные компании не берут на себя ответственность за использование данного продукта или обязательство в связи с его использованием. Компания Magic Motion сохраняет за собой право пересмотреть и/или внести коррективы в это руководство по использованию, не обязуясь уведомлять об этом пользователей.

ES: Exención de responsabilidad

Las usuarias de Equipo actúan bajo su responsabilidad. Ni Magic Motion ni sus distribuidores asumen ninguna responsabilidad u obligación relacionada con o derivada del uso de este producto. Magic Motion se reserva el derecho a revisar o actualizar este manual sin obligación de notificar a ninguna usuaria.

PT: Isenção de responsabilidade

As utilizadoras do Equipamento utilizam-no por sua conta e risco. Nem a Magic Motion nem os seus revendedores assumem qualquer responsabilidade associada com ou devido à utilização deste produto. A Magic Motion reserva-se o direito de rever e/ou atualizar este manual sem ser obrigada a notificar quaisquer utilizadoras.

KR: 책임

장비제품 사용상의 책임은 사용자 본인에게 있습니다. 당사 및 판매자는 본 제품의 사용 및 사용과 관련한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 사용설명서 내용은 사용자에게 사전 통보 없이 변경 및 개정될 수 있습니다.

JP: 免責事項

装備のユーザーは、自己の責任においてこれを行います。Magic Motionもその小売業者も、この製品の使用に関連する、またはこの製品の使用に関する責任を負いません。Magic Motionは、ユーザーに通知する義務を負うことなく、このマニュアルを改訂または更新する権利を留保します。

IT: Esclusione di responsabilità

Chi utilizza attrezzatura, lo fa a proprio rischio e pericolo. Magic Motion e i suoi rivenditori non rispondono, né si assumono alcuna responsabilità relativa all'utilizzo del prodotto. Magic Motion si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare il presente manuale, senza l'obbligo di notificare agli utenti.

UA: Відмова від відповідальності

Користувачі використовують пристрій на свій власний ризик. Magic Motion та його роздрібні продавці не несуть відповідальності за використання цього продукту. Magic Motion залишає за собою право переглядати та/або оновлювати цей посібник без зобов'язання повідомляти про це користувачів.

中文繁体：聲明

裝備使用者應自負風險。Magic Motion及其零售商無須就本產品之使用方法所產生的風險承擔責任。Magic Motion保留修改及更新本使用說明書之權利，且無須通知任何使用者。

中文简体：声明

设备使用者应自行承担风险。Magic Motion及其零售商无需就本产品的使用方法所产生的风险承担责任。Magic Motion保留修改及/或更新本使用说明之权利，且无需通知任何使用者。

测试标准：GB 4706.1-2005

品牌商：微传科技（上海）有限公司

地址：上海市闵行区宜山路1888号610室



Interslash BV

Tomatenmarkt 1, 1681 PH Zwaagdijk, NL

Warranty Terms & Conditions

Magic motion warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of originapurchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defectand notify magic motion during the warranty period, magic motion will, as its discretion,replace the product free of charge

The warranty covers working parts that affect the function of the product. it does NOT covercosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuseor neglect. Any attempt to open or take apart the product (or its accessories) will void the warranty.

Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claimis within the warranty period. To validate your warranty, please keep your original purchasereceipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period.

Service Card

User Information

Name:

Tel:

Address:

Reason for Return:

Seller Information

Company:

Tel:



Magic Motion